

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

Dekadický kód chyby	Hexadec kód	Blikací kód	Význam chyby	Systém / Poznámka
00000	0000	0000	Nezjištěna závada/konec komunikace	
00257	0101	1112	Vstupní ventil ABS PL	
00258	0102	1113	Elektromagnetický ventil 1 - - přerušení/zkrat na kostru	Automatická převodovka
00259	0103	1114	Vstupní ventil ABS PP	
00260	0104	1121	Elektromagnetický ventil 2 - - přerušení/zkrat na kostru	Automatická převodovka
00261	0105	1122	Vstupní ventil ABS Z	
00262	0106	1123	Elektromagnetický ventil 3 - - přerušení/zkrat na kostru	Automatická převodovka
00263	0107	1124	Převodovka	
00264	0108	1131	Elektromagnetický ventil 4 - - přerušení/zkrat na kostru	Automatická převodovka
00265	0109	1132	Výstupní ventil ABS PL	
00266	010A	1133	Elektromagnetický ventil 5 - - přerušení/zkrat na kostru	Automatická převodovka
00267	010B	1134	Výstupní ventil ABS PP	
00268	010C	1141	Elektromagnetický ventil 6 - - přerušení/zkrat na kostru	Automatická převodovka
00269	010D	1142	Výstupní ventil ABS Z	
00270	010E	1143	Elektromagnetický ventil 7 - - přerušení/zkrat na kostru	Automatická převodovka
00271	010F	1144	Viz skupina oprav 01	
00273	0111	1211	Vstupní ventil ABS ZP	
00274	0112	1212	Vstupní ventil ABS ZL	
00275	0113	1213	Výstupní ventil ABS ZP	
00276	0114	1214	Výstupní ventil ABS ZL	
00277	0115	1221	Vstupní/výstupní ventil ABS PL	
00278	0116	1222	Hlavní ventil ABS	
00279	0117	1223	Ventil 1 uzavěrky diferenciálu	
00280	0118	1224	Ventil 2 uzavěrky diferenciálu	
00281	0119	1231	Snímač rychlosti jízdy - žádný signál	Automatická převodovka
00282	011A	1232	Nastavovač škrticí klapky - nesmyslný signál /překročena regulační mez/signál mimo toleranci/regulační odchylka/hodnota horního dorazu/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus /bez napětí	
00283	011B	1233	Snímač otáček PL - - mechanická závada/signál mimo toleranci/ /přerušení/zkrat na plus	ABS Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
00284	011C	1234	Vstupní/výstupní ventil ABS PP	
00285	011D	1241	Snímač otáček PP - - mechanická závada/signál mimo toleranci/ /přerušení/zkrat na plus	ABS Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
00286	011E	1242	Vstupní/výstupní ventil ABS-ZL	
00287	011F	1243	Snímač otáček ZP - - mechanická závada/signál mimo toleranci/	ABS Závada rozpoznávána

			/přerušení/zkrat na plus	při rychlosti >20km/h
00289	0121	1244	Vstupní/výstupní ventil ABS-ZP	
00290	0122	1311	Snímač otáček ZL - - mechanická závada/signál mimo toleranci/ /přerušení/zkrat na plus	ABS Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
00291	0123	1312	Spínač tlaku, výstražný kontakt	
00292	0124	1313	Hydraul. přívod energie, úroveň tlaku	
00293	0125	1314	Multifunkční spínač - nedefinovaný stav	Automatická převodovka
00294	0126	1321	Spínač tlaku 1 pro stav převodovky	
00295	0127	1322	Spínač tlaku 2 pro stav převodovky	
00296	0128	1323	Spínač Kick-down	
00297	0129	1324	Snímač otáček převodovky - - žádný/nesmyslný signál	Automatická převodovka
00298	012A	1331	Spínač uzávěrky diferenciálu	
00299	012B	1332	Programový spínač	
00300	012C	1333	Snímač teploty oleje v převodovce - - vadný snímač teploty ATF	Automatická převodovka
00301	012D	1334	Zpětné čerpadlo ABS - přerušení	
00302	012E	1341	Relé magnetických ventilů ABS	
00303	012F	1342	Spínač volby funkce	
00305	0131	1343	Signál ukazatele spotřeby paliva - - zkrat na plus	
00306	0132	1344	Systém sekundárního vzduchu, válce řady 1	
00307	0133	1411	Systém sekundárního vzduchu, válce řady 2	
00309	0135	1413	Dávkovací čerpadlo čistícího prostředku	
00310	0136	1414	Teplotní čidlo 1 katalyzátoru	
00312	0138	1422	Teplotní čidlo 2 katalyzátoru	
00313	0139	1423	Katalyzátor	
00314	013A	1424	Dvoucestný ventil recirkulace spalín	
00512	0200	2114	Hallův snímač není na vztažné značce	
00513	0201	2111	Snímač otáček motoru - - nesmyslný/žádný signál	
00514	0202	2112	Snímač pro předstih	
00515	0203	2113	Hallův snímač - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/ /žádný signál/nesmyslný signál	
00516	0204	2121	Spínač volnoběhu - nesmyslný signál/ /přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
00517	0205	2123	Spínač plného zatížení	
00518	0206	2212	Potenciometr škrtkové klapky - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru /nesmyslný signál/signál mimo toleranci	Řízení motoru
00519	0207	2222	Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus/ /přerušení/zkrat na kostru/nesmyslný signál/ /napájecí napětí	
00520	0208	2232	Měřič množství/hmotnosti vzduchu - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00521	0209	2242	Potenciometr CO	
00522	020A	2312	Snímač teploty chladicí kapaliny - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/ nesmyslný signál	
00523	020B	2322	Snímač teploty nasávaného vzduchu -	

			- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
00524	020C	2142	Snímač klepání 1 - - vadný/nesmyslný signál/příliš malý signál	
00525	020D	2342	Lambda sonda - - výstup otevřen/zkrat na kostru/zkrat na plus/nesmyslný signál/signál mimo toleranci	
00526	020E	2131	Spínač brzdových světel - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
00527	020F	2412	Snímač teploty v sacím potrubí - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus	
00528	0210	2223	Snímač nadmořské výšky - - signál příliš velký/malý	
00529	0211	2122	Chybí otáčkový signál	
00530	0212	2124	Potenciometr škrticí klapky pro řízení volnoběhu - přerušení/zkrat na plus/ /zkrat na kostru/nesmyslný signál/regulační odchylka/překročeny meze regulace	
00531	0213	2233	Referenční napětí měřiče hmotnosti vzduchu	
00532	0214	2234	Napájecí napětí - - signál příliš velký/malý/nesmyslný Sv.15 - příliš malé napětí	
00533	0215	2231	Regulace volnoběhu - - překročení horní/spodní meze regulace	
00534	0216	2313	Snímač teploty oleje	
00535	0217	2141	První regulace klepání	
00536	0218	2143	Druhá regulace klepání	
00537	0219	2341	Lambda regulace - - překročení horní/spodní meze regulace	
00538	021A	2241	Referenční napětí	Climatronic
00539	021B	2311	Snímač teploty paliva - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus	
00540	021C	2144	Snímač klepání 2	
00541	021D	2213	Potenciometr posuvu regulační objímky	
00542	021E	2211	Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru/ /nesmyslný signál/přerušení/zkrat na plus	
00543	021F	2214	Překročeny maximální otáčky	
00544	0220	2224	Překročen maximální plnicí tlak	
00545	0221	2314	Elektrické spojení motor/převodovka - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru /nedefinovaný stav spínače	
00546	0222	2132	Vadné datové vedení - - nepravděpodobný signál	Datové vedení W mezi ŘJ motoru a ŘJ imobilizeru
00547	0223	2133	Kontrolní spínač tlaku pro ABS	
00548	0224	2134	Napájecí napětí paměti závad	
00549	0225	2243	Signál spotřeby	
00550	0226	2244	Regulace počátku vstřiku - - regulační odchylka	
00551	0227	2321	Překročena teplota katalyzátoru	
00552	0228	2323	Potenciometr měřiče množství vzduchu	
00553	0229	2324	Měřič hmotnosti vzduchu - - nesmyslný signál/přerušení/zkrat na kostru/ /zkrat na plus/napájecí napětí	

00554	022A	2331	Lambda - regulace 2	
00555	022B	2332	Lambda sonda 2	
00557	022D		Tlakový spínač servořízení - - zkrat na kostru/zkrat na plus	
00558	022E	2343	Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - chudá	
00559	022F	2344	Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - bohatá	
00560	0230	2411	Systém recirkulace spalín	
00561	0231	2413	Přízpůsobení složení směsi - překročena mez adaptace aditivní/multiplikativní Nedosažena mez adaptace aditiv./multiplikat.	
00566	0236		Provoz servořízení - nesmyslný signál	
00575	023F	2221	Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka, případně Plnicí tlak - regulační odchylka Tlak v sacím potrubí - - regulační hranice nedosažena/překročena	
00577	0241		Regulace klepání 1.vál.	
00578	0242		Regulace klepání 2.vál.	
00579	0243		Regulace klepání 3.vál.	
00580	0244		Regulace klepání 4.vál.	
00581	0245		Regulace klepání 5.vál.	
00582	0246		Regulace klepání 6.vál.	
00583	0247		Regulace klepání 7.vál.	
00584	0248		Regulace klepání 8.vál.	
00585	0249		Teplotní čidlo recirkulace spalín	
00586	024A		Regulace recirkulace spalín	
00587	024B		Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi	
00588	024C		Odpalovač airbagu (řidič)	
00589	024D		Odpalovač 1 pro airbag (spolujezdec)	
00590	024E		Odpalovač 2 pro airbag (spolujezdec)	
00591	024F		Spínač pásu (řidič)	
00592	0250		Spínač pásu (spolujezdec)	
00593	0251		Spínač sedadla spolujezdce	
00594	0252		Odpalovací okruh airbagu	
00595	0253		Uložena Crashdata	
00596	0254		Zkrat mezi vodiči ventilu	Šoupátková skříň automat. převodovky
00597	0255		Rozdílné impulzy otáček kol	
00598	0256		Hydraulická/mechanická závada	
00599	0257		Plausibilita spínače tlaku/brzdových světel	
00600	0258		Potenciometr ve V68	
00601	0259		Potenciometr ve V70	
00602	025A		Potenciometr ve V85	
00603	025B		Servomotor nastavovače klapky rozdělení vzduchu - prostor pro nohy/rozmrazování	Climatronic
00604	025C		Potenciometr ve V71	
00605	025D		Dvoucestný ventil čerstvý vzduch/klapka obtoku vzduchu	
00606	025E		Dvoucestný uzavírací ventil chladicí kapaliny	
00607	025F		Indikátor venkovní teploty	
00608	0260		Snímač stavu naložení vozidla	

00609	0261		Výstup zapalování 1 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00610	0262		Výstup zapalování 2 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00611	0263		Výstup zapalování 3 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00612	0264		Výstup zapalování 4 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00613	0265		Výstup zapalování 5 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00614	0266		Výstup zapalování 6 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00615	0267		Výstup zapalování 7 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00616	0268		Výstup zapalování 8 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00617	0269		Snímač zpomalení L-airbag	
00618	026A		Snímač zpomalení P-airbag	
00619	026B		Přívodní vedení snímače L	
00620	026C		Přívodní vedení snímače P	
00621	026D		Ventil snižování tlaku	
00622	026E		Odvodnit palivový filtr	
00623	026F		Elektrické spojení ABS/převodovka	
00624	0270		Zásah kompresoru klimatizace - - zkrat na plus	
00625	0271		Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně Signál rychlosti vozidla - - signál nesmyslný/příliš velký	
00626	0272		Kontrolka doby předžhavení - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
00627	0273		Snímač stavu vody	
00628	0274		Kontrola řídicích veličin	
00629	0275		Spínač brzdového pedálu	
00630	0276		Zapnuta klimatizace	
00633	0279		Vedení odpalovače/snímače zpomalení	
00634	027A		Předřadný odpor pro EDS	
00635	027B		Vyhřívání lambda sondy před katalyzátorem - vadné/zkrat na plus/přerušení/ /zkrat na kostru	
00636	027C		Snímač zrychlení PP	
00637	027D		Snímač zrychlení ZL	
00638	027E		Elektrické spojení motor/převodovka - - žádný signál	
00639	027F		Snímač zpomalení	
00640	0280		Relé vyhřívání lambda sondy	
00641	0281		Teplota kapaliny automat. převodovky (ATF) - příliš velký signál	
00642	0282		EDS přepínací ventil PP	
00643	0283		EDS výstupní ventil PP	
00644	0284		EDS přepínací ventil PL	
00645	0285		EDS výstupní ventil PL	
00646	0286		ABS-ASR/motor - elektrické spojení 1	

00647	0287	ABS-ASR/motor - elektrické spojení 2	
00648	0288	Vyhřívání lambda sondy za katalyzátorem	
00649	0289	Vstupní/výstupní ventil ABS Z	
00650	028A	Spínač spojkového pedálu	
00651	028B	Vedení zapalovacích okruhů	
00652	028C	Kontrola rychlostního stupně - - nesmyslný signál	
00653	028D	Plausibilita páka voliče/převodovka	
00654	028E	Odpalovač napínáku pásů (řidič)	
00655	028F	Odpalovač napínáku pásů (spolujezdec)	
00656	0290	Snímač obsazení sedadla	
00657	0291	Servomotor středního vzduchového průduchu	
00658	0292	Ovládací jednotka	
00659	0293	Vlastní test	
00660	0294	Spínač kick-down/potenciometr škrtkicí klapky - nesmyslný signál	
00661	0295	Ukazatel teploty	
00662	0296	Otáčkoměr	
00663	0297	Rychloměr	
00664	0298	Ukazatel zásoby paliva	
00665	0299	Kontrolka bezpečnostních pásů	
00666	029A	Gong	
00667	029B	Signál venkovní teploty - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
00668	029C	Palubní napětí sv.30 - - nesmyslný signál/signál mimo toleranci/ /příliš malý signál	
00669	029D	Druhá kontrolka závad	
00670	029E	Snímač nastavovače škrtkicí klapky - - signál příliš malý/velký/nesmyslný	Snímač = potenciometr
00671	029F	Spínač regulace rychlosti - nedefinovatelný stav spínače/nesmyslný signál	
00672	02A0	Hydraulické čerpadlo ABS s předřadným odporem	
00673	02A1	Sešlápnout brzdový pedál	
00674	02A2	Uvolnit brzdový pedál	
00675	02A3	Vstupní ventil PL:0V Výstupní ventil PL:0V PL kolo zablokováno	
00676	02A4	Vstupní ventil PL:Uaku Výstup.ventil PL:0V PL kolo zablokováno	
00677	02A5	Vstupní ventil PL:Uaku Výstupní ventil PL:Uaku PL kolo volné	
00678	02A6	Vstupní ventil PL:Uaku Výstupní ventil PL:0V PL kolo volné	
00679	02A7	Vyhřívání lambda sondy 2 před katalyzátorem	
00680	02A8	Vstupní ventil PP:0V Výstupní ventil PP:0V PP kolo zablokováno	

00681	02A9		Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:0V PP kolo zablokováno	
00682	02AA		Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:Uaku PP kolo volné	
00683	02AB		Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:0V PP kolo volné	
00684	02AC		Vyhřívání lambda sondy 2 za katalyzátorem	
00685	02AD		Vstupní ventil ZL:0V Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo zablokováno	
00686	02AE		Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo zablokováno	
00687	02AF		Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:Uaku ZL kolo volné	
00688	02B0		Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo volné	
00689	02B1		Falešný vzduch v sacím traktu	
00690	02B2		Vstupní ventil ZP:0V Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo zablokováno	
00691	02B3		Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo zablokováno	
00692	02B4		Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:Uaku ZP kolo volné	
00693	02B5		Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo volné	
00694	02B6		Osvětlení spínačů a přístrojové desky	
00695	02B7		EDS ventily/hydraulické čerpadlo:Uaku kola PL/PP zablokována	
00696	02B8		Ventil snižování tlaku L	
00697	02B9		Ventil snižování tlaku P	
00698	02BA		Řídící jednotka - zvýšený odběr proudu	
00699	02BB		Lambda sonda za katalyzátorem	
00700	02BC		Lambda sonda 2 za katalyzátorem	
00701	02BD		Test překročení teploty chladicí kapaliny	
00702	02BE		Snímač složení paliva	
00703	02BF		Rozpoznání volnoběhu: potenciometr škrticí klapky/ /volnoběžný spínač	
00708	02C4		POZOR bude zapnut ventilátor	
00709	02C5		Fotosnímač 2 slunečního osvětlení	
00710	02C6		Servomotor odmrazovací klapky	
00711	02C7		Servomotor klapky v prostoru nohou L	
00712	02C8		Servomotor klapky v prostoru nohou P	

00713	02C9		Servomotor středního větracího otvoru L	
00714	02CA		Servomotor středního větracího otvoru P	
00715	02CB		Servomotor zadního větracího otvoru	
00716	02CC		Servomotor klapky obtoku vzduchu	
00717	02CD		Servomotor klapky AKF	
00718	02CE		Spínač trysky L nahoře	
00719	02CF		Spínač trysky P nahoře	
00720	02D0		Spínač trysky L dole	
00721	02D1		Spínač trysky P dole	
00722	02D2		Spínač trysky L uprostřed	
00723	02D3		Spínač trysky P uprostřed	
00724	02D4		Spínač trysky L v zadním prostoru	
00725	02D5		Spínač trysky P v zadním prostoru	
00726	02D6		Spínač trysky v zadním prostoru uprostřed	
00727	02D7		Potenciometr ve V107	
00728	02D8		Potenciometr ve V110	
00729	02D9		Potenciometr ve V111	
00730	02DA		Potenciometr ve V102	
00731	02DB		Potenciometr ve V108	
00732	02DC		Potenciometr ve V109	
00733	02DD		Potenciometr ve V112	
00734	02DE		Potenciometr ve střední trysce	
00735	02DF		Potenciometr ve V113	
00736	02E0		Potenciometr ve V114	
00737	02E1		Ventil regulace topení L	
00738	02E2		Ventil regulace topení P	
00739	02E3		Čerpadlo oběhu chladicí kapaliny	
00740	02E4		Snímač rozpoznání 1.válce	
00741	02E5		Kontrola brzdového pedálu - nesmyslný signál	
00742	02E6		Systém větrání akumulátoru	
00743	02E7		Snímač systému větrání akumulátoru	
00744	02E8		Regulace teploty akumulátoru	
00745	02E9		Hlídaní izolace	
00746	02EA		Výpadek článku akumulátoru	
00747	02EB		Snímač teploty akumulátoru vpředu	
00748	02EC		Snímač teploty akumulátoru vzadu	
00749	02ED		Klapka ventilace	
00750	02EE		Kontrolka závad	
00751	02EF		Ukazatel kapacity akumulátoru	
00752	02F0		Ventilátor a akumulátorové topení	
00753	02F1		Elektr. spojení otáčkových impulzů kol	
00754	02F2		Kontrolka přehřátí	
00755	02F3		Kontrolka tlaku oleje	
00756	02F4		Snímač teploty ve větracím otvoru vlevo	
00757	02F5		Snímač teploty ve větracím otvoru vpravo	
00758	02F6		Systém sekundárního vzduchu	
00759	02F7		Nastavovač teploty větracího otvoru vlevo	
00760	02F8		Nastavovač teploty větracího otvoru vpravo	
00761	02F9		Uložena chyba v řídicí jednotce motoru	
00762	02FA		Vstřikovací ventil	
00763	02FB		Snímač tlaku plynu (strana řidiče)	

00764	02FC		Snímač tlaku plynu (strana spolujezdce)	
00765	02FD	1412	Snímač dráhy regulačního šoupátka - - elektrická závada obvodu	
00766	02FE		Snímač teploty větracího otvoru vpředu	
00767	02FF		Snímač teploty výparníku vzadu	
00768	0300		Snímač teploty výměníku tepla vzadu	
00769	0301	3111	Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny - - výstup z motoru - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
00770	0302	3112	Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny - - výstup chladiče - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
00771	0303	3113	Snímač ukazatele zásoby paliva - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
00772	0304	3114	Spínač tlaku oleje	
00773	0305	3121	Snímač tlaku oleje	
00774	0306	3122	Snímač výšky vozidla vzadu vlevo	
00775	0307	3123	Snímač výšky vozidla vzadu vpravo	
00776	0308	3124	Snímač výšky vozidla vpředu vlevo	
00777	0309	3131	Snímač polohy plynového pedálu - signál příliš velký/napájecí napětí/nesmyslný signál/zkrat na plus	
00778	030A	3132	Snímač úhlu řízení - bez komunikace	Gateway
00779	030B	3133	Snímač venkovní teploty - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru	Climatronic
00780	030C	3134	Snímač vertikálního zrychlení	
00781	030D	3141	Servomotor vpředu vlevo	
00782	030E	3142	Servomotor vpředu vpravo	
00783	030F	3143	Servomotor vzadu vlevo	
00784	0310	3144	Servomotor vzadu vpravo	
00785	0311	3211	Snímač teploty - přístrojová deska	
00786	0312	3212	Snímač teploty - střecha	
00787	0313	3213	Snímač teploty kanálu nasávání čerstvého vzduchu - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru	Climatronic
00788	0314	3214	Dvoucestný ventil prostor pro nohy - - rozmrazovací klapka	
00789	0315	3221	Spínač pro jízdu vzad	
00790	0316	3222	Klapka čerstvý vzduch/oběh vzduchu	
00791	0317	3223	Teplotní spínač výparníku	
00792	0318	3224	Tlakový spínač klimatizace	Climatronic
00793	0319	3231	Snímač polohy brzdového pedálu	
00794	031A	3232	Snímač hydraulického čerpadla	
00795	031B	3233	Snímač vertikálního zrychlení	
00796	031C	3234	Dmychadlo pro snímač teploty	
00797	031D	3241	Fotosnímač slunečního osvětlení - - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru	Climatronic
00798	031E	3242	Test segmentů	
00799	031F	3243	Snímač teploty chladicí kapaliny	
00800	0320	3244	Teplotní snímač dmychadla	
00801	0321	3311	Vysokotlaký spínač magnetické spojky	
00802	0322	3312	Nízkotlaký spínač klimatizace	

00803	0323	3313	Snímač zdvihu odpružení vpředu vpravo	
00804	0324	3314	Snímač zdvihu odpružení vpředu vlevo	
00805	0325	3321	Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vlevo	
00806	0326	3322	Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vpravo	
00807	0327	3323	Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vlevo	
00808	0328	3324	Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vpravo	
00811	032B	3333	Systém nepřipraven na dotaz	
00816	0330		Snímač servořízení - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus/ /vadný	
00817	0331		Teplotní ochrana servořízení	
00824	0338	3424	Kontrolka ASR	
00849	0351		Kontakt S na spínací skříňce zapalování - - přerušení	Radio
00852	0354		Přední reproduktory - přerušení/zkrat	
00853	0355		Zadní reproduktory - přerušení/zkrat	
00854	0356		Výstupní zobrazovač rádia ve sdružených přístrojích - bez komunikace	
00855	0357		Spojení k CD přehrávači - bez komunikace	
00856	0358		Anténa autoradia - zkrat/přerušení	
00862	035E		Anténa navigace GPS - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
00867	0363		Spojení k řídicí jednotce ABS - žádný signál	Navigační systém
00883	0373		Spínací skříňka - sv.S - nesmyslný signál	
00884	0374		Spínací skříňka - sv.X - nesmyslný signál	
00885	0375		Spínací skříňka - sv.50 - nesmyslný signál	
00886	0376		Spínač ukazatelů směru jízdy - - nesmyslný signál	
00887	0377		Tlačítko varovných světel - nesmyslný signál	
00888	0378		Spínač stěračů (cyklovače) - - nesmyslný signál	
00889	0379		Ovládání houkačky - nesmyslný signál	
00890	037A		Tlačítko vyhřívání zadního skla - - nesmyslný signál	
00891	037B		Tlačítko dálkového ovládání, zadní kapota - - nesmyslný signál	
00893	037D		Tlačítko odemykání kliky zadní kapoty - - nesmyslný signál	
00895	037F		Ovládací panel GRA/ADR - - nesmyslný signál	
00896	0380		Zamykací jednotka zadní kapoty - - nesmyslný signál	
00897	0381		Čerpadlo ostřikovačů skla - - nesmyslný signál	
00899	0383		Pojistka motoru stěračů - vadná	
00900	0384		Pojistka houkačky/dvoutónové houkačky - - vadná	
00901	0385		Zpětná světla - - nesmyslný signál/zkrat na plus	
00902	0386		Pojistka dálkového ovládání, zadní kapota - - vadná	
00903	0387		Pojistka vyhřívání vnějších zrcátek - - vadná	

00905	0389		Pojistka zpětných světel - - vadná	
00906	038A		Houkačka/dvoutónová houkačka - - zkrat na plus	
00907	038B		Zásah řízení podle zatížení - - závada v datovém vedení CAN-Bus	
00909	038D		Motor stěračů (stupeň 1/2) - vadný	
00920	0398		Vyhřívání vnějších zrcátek - zkrat na plus	
00924	039C		Relé ostřikovačů světlometů - zkrat na kostru	
00966	03C6		Pojistka ukazatelů směru jízdy - vadná	
00969	03C9		Pojistka vyhřívání zadního skla - vadná	
00971	03CB		Relé vyhřívání čelního skla vlevo - - zkrat na kostru	
00974	03CE		Spínač vyhřívání čelního skla - - nesmyslný signál	
00975	03CF		Vyhřívání zadního skla - zkrat na plus	
00989	03DD		Pojistka pro odpojení spotřebičů - vadná	
00991	03DF		Vnitřní osvětlení - zkrat na plus	
01016	03F8	3431	Vzduch. výpustný ventil pneum. Odpružení	
01017	03F9	3432	Kompresor pneumatického odpružení	
01018	03FA	3433	Ventilátor chladicí kapaliny	
01019	03FB	3434	Relé	
01020	03FC	3441	Vodní čerpadlo	
01021	03FD	3442	Kontrolka uzávěrky diferenciálu	
01022	03FE	3443	Vnitřní osvětlení, kombi-obraz aktivován	
01023	03FF	3444	Bzučák/gong	
01024	0400		Snímač deště - bez signálu	
01025	0401		Vadné spínání kontrolky závad	
01026	0402		Dmychadlo pro výparník vzadu	
01027	0403		Dmychadlo teplého vzduchu vzadu	
01028	0404		Relé ventilátoru chlazení - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus	
01029	0405		Relé klimatizace	
01039	040F		Snímač pro ukazatel teploty chladicí kapaliny	
01040	0410		ABS/převodovka - elektrické propojení 2	
01040	0411		Nevěrohodná funkce ASR	
01044	0414		Řídicí jednotka chybně kódována	
01045	0415		Spínač Tiptronic	
01046	0416		Kontrolka brzdového obložení	
01047	0417		Kontrolka brzdové soustavy	
01048	0418		Kontrolka dieselelektroniky	
01049	0419		Palubní napětí sv. 50	
01050	041A		Kontrola žhavicích svíček - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus	
01051	041B		Servomotor regulace množství paliva	
01052	041C		Potenciometr signálu zátěže - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus	
01053	041D		Ventil počátku vstřiku	
01054	041E		Relé napájecího napětí	
01055	041F		Snímač počátku dodávky paliva	
01056	0420		Funkce: kompenzační nabíjení	
01057	0421		Funkce: nabíjení konstantním napětím	

01058	0422		Funkce: nabíjení konstantním proudem	
01059	0423		Snímač polohy rotoru	
01060	0424		Snímač teploty vinutí na dně drážky	
01061	0425		Snímač teploty čela vinutí	
01070	042E		Relé startéru - zkrat na kostru	
01071	042F		Snímač dráhy spojky	
01072	0430		Podtlakový ventil ovladače spojky	
01073	0431		Tlakový systém spojky	
01074	0432		Větrací ventil ovladače spojky	
01075	0433		Relé podtlakové pumpy	
01076	0434		Relé hydraulické pumpy spojky	
01077	0435		Podtlakový spínač brzdového posilovače	
01078	0436		Spínač ovládání řazení	
01079	0437		Relé hydrauliky řízení	
01080	0438		Spínač podpory servořízení	
01081	0439		Přednostní spínací ventil	
01082	043A		Kontrolka rezervy paliva	
01083	043B		Kontrolka nedostatku vody pro ostřikovače	
01084	043C		Kontrolka teplotního varování 0 °C	
01085	043D		Kontrolka teplotního varování 4 °C	
01086	043E		Snímač pro rychloměr	
01087	043F		Základní nastavení neprovedeno - - nesmyslný signál	Nastavovač škrtecí klapky
01088	0440		Přizpůsobení směsi 2	
01089	0441		Spínač pro upínací třmen shozen	
01090	0442		Spínač pro upínací třmen nahozen	
01091	0443		Spínač střechy vpředu	
01092	0444		Spínač složení střechy	
01093	0445		Spínač krytu ukládacího prostoru střechy nahore	
01094	0446		Spínač 3 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo	
01095	0447		Spínač 2 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo	
01096	0448		Spínač 1 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo	
01097	0449		Spínač uzamknutí střechy	
01098	044A		Spínač uzavření dveří v zadní stěně vozu	
01099	044B		Spínač uzamknutí zavazadlového prostoru	
01100	044C		Spínač odemknutí zavazadlového prostoru	
01101	044D		Spínač blokování odemknutí	
01102	044E		Spínač 3 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo	
01103	044F		Spínač 2 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo	
01104	0450		Spínač 1 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo	
01105	0451		Magnetický ventil 8	
01106	0452		Relé otevírání okna	
01107	0453		Kontrolka střechy	
01108	0454		Relé zavírání okna	
01109	0455		Relé hydraulické pumpy	

01110	0456		Magnet blokování odemknutí	
01111	0457		Servomotor 1 zámku zavazadlového prostoru	
01112	0458		Napájení servomotoru 1 a 2	
01113	0459		Servomotor 2 zámku zavazadlového prostoru	
01114	045A		Spínač kontroly ruční brzdy	
01115	045B			
01116	045C		Servomotor odemknutí střechy	
01117	045D		Signál zatížení pro svorku DF alternátoru - - nesmyslný signál	
01118	045E		Předeřívání motoru	
01119	045F		Signál rozpoznání rychlostního stupně - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
01120	0460		Přestavení vačkového hřídele 1 - - mechanická závada	
01121	0461		Přestavení vačkového hřídele 2 - - mechanická závada	
01122	0462		Hallův snímač 2	
01123	0463		Ovládání vadné	
01124	0464		Kontrola doby nabíjení	
01125	0465		Přepínání sacího potrubí	
01126	0466		Signál otáček motoru - - vadný/zkrat na plus/zkrat na kostru	Signál z ŘJ motoru do přístrojového panelu
01127	0467		Kontrolka rezervy paliva	
01128	0468		Čtecí cívka imobilizeru	
01129	0469		Kontakt S	
01130	046A		Režim ABS - - signál mimo toleranci/nesmyslný signál	Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
01131	046B		Ovládání světlometů ukazatelů směru	
01132	046C		Senzor infračerveného záření vpředu	
01133	046D		Senzor infračerveného záření vzadu	
01134	046E		Houkačka alarmu	
01135	046F		Senzory hlídání vnitřního prostoru	
01136	0470		Startér Přerušení startování	
01137	0471		Spínač centrálního zamykání; kontakty zamykání	
01138	0472		Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče	
01139	0473		Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří spolujezdce	
01140	0474		Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří v zadní stěně vozu	
01141	0475		Spínač odemknutí dveří v zadní stěně vozu	
01142	0476		Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže	
01143	0477		Motory centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže	
01144	0478		Motor centrálního zamykání; zavření dveří spolujezdce	
01145	0479		Motory centrálního zamykání; otevření zadních dveří	
01146	047A		Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří spolujezdce a zadních dveří	

01147	047B		Motor zámku zadních dveří/kapoty	
01148	047C		Aktivování bezpečnostního zajištění dveří	
01149	047D		Deaktivování bezpečnostního zajištění dveří	
01150	047E		Analogové ukazatele	
01151	047F		Blokovací spínač pro vznětový motor	
01152	0480		Spínač kontroly rychlostního stupně	
01153	0481		Spínač Ecomatic	
01154	0482		Tlakový spínač spojkového systému	
01155	0483		Spojka	
01156	0484		Spínač pro rozpoznání rychlostního stupně	
01157	0485		Napájecí napětí houkačky alarmu	
01158	0486		Napájecí napětí blinkrů	
01159	0487		Vedení pro bezpečnostní pojistku	
01160	0488		Relé žhavicích svíček - chladič kapalina	
01165	048D		Řídicí jednotka škrtků klapky - regulační mez nedosažena/překročena/regulační difference	
01166	048E		Signál momentu motoru - nesmyslný signál	CAN-Bus ŘJ motoru/ /ŘJ převodovky
01167	048F		Ventil dorazu plné zátěže - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	
01168	0490		Ventil pro zvýšení volnoběžných otáček - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus	
01169	0491		Dveřní spínač na straně řidiče - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus	
01170	0492		Snímač doby vstříku	
01172	0494		Snímač teploty sedadla řidiče	
01173	0495		Motor pro podélné nastavení sedadla řidiče	
01174	0496		Motor pro výškové nastavení sedadla řidiče	
01175	0497		Nastavovač pro vyhřívání sedadla řidiče	
01176	0498		Klíč - signál příliš malý/klíč nepřizpůsoben	
01177	0499		Řídicí jednotka motoru - - vadná/nepřizpůsobena	
01179	049B		Chybné programování klíče	
01180	049C		El. spojení motor/kompresor klimatizace - - zkrat na plus	
01181	049D		Inicializace: naučeny jen 2 klíče	
01182	049E		Adaptace na nadmořskou výšku - - signál mimo toleranci	
01183	049F		Kontrolka katalyzátoru	
01184	04A0		Snímač teploty ve větracím otvoru vzadu	
01185	04A1		Dmychadlo čerstvého vzduchu vzadu	
01186	04A2		Servomotor rozdělování vzduchu vzadu	
01187	04A3		Servomotor teplotní klapky vzadu	
01188	04A4		El. propojení řídicí jednotka/magnet.spojka	
01190	04A6		El. propojení řídicí jednotka/servomotory	
01192	04A8		Spojka přemostění měniče - - mechanická závada	Nesmyslný poměr otáček motor/převod. při zapnuté spojce přemostění měniče
01193	04A9		Relé malého topného výkonu	
01194	04AA		Relé velkého topného výkonu - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus	

01195	04AB		KONEC	
01196	04AC		Sběrnice CAN motor/převodovka	
01197	04AD		Datová sběrnice pohonu: chybná verze programu, případně Vedení A sběrnice CAN-Bus motor/převodovka	Chybné kódování ŘJ, připojených na CAN-Bus
01198	04AE		Vedení B sběrnice CAN motor/převodovka	
01199	04AF		Elektrické propojení motor/ABS	
01200	04B0		Napájecí napětí ventilu ABS	Týká se hydraulické jednotky a motoru zpětného čerpadla ABS
01201	04B1		Napájecí napětí pro čerpadlo ABS	
01204	04B4		Snímač teploty chladicí kapaliny - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus	
01206	04B6		Signál doby vypnutého zapalování	Climatronic
01209	04B9		Signál otáček od alternátoru, sv.W - - žádný signál	
01235	04D3		Ventil vhánění sekundárního vzduchu	
01236	04D4	4314	Elektromagnet blokování řadicí páky - - zkrat na kostru	
01237	04D5	4321	Ventil odpojení přívodu paliva - - chybná funkce(mechanická závada)/ /přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus	
01238	04D6	4322	Přestavení předstihu	
01239	04D7	4323	Větrací ventil nastavovače škrticí klapky	
01240	04D8	4324	Odvzdušňovací ventil nastavovače škrticí klapky	
01241	04D9	4331	Magnet. ventil 2 zásobníku aktivního uhlí	
01242	04DA	4332	Koncové stupně v řídící jednotce - - nesmyslný signál	
01243	04DB	4333	Ventil přepínání sacího potrubí - - výstup otevřen/zkrat na plus/zkrat na kostru	
01244	04DC	4334	Řídící jednotka vyhřívání lambdasondy	
01245	04DD	4341	Nastavovač tlaku	
01246	04DE	4342	Relé pro přehřev sacího potrubí	
01247	04DF	4343	Magnetický ventil 1 odvětrávacího systému - - zkrat na kostru/zkrat na plus/výstup otevřen	
01248	04E0	4344	Dvoucestný ventil obohacení při plné zátěži	
01249	04E1	4411	Vstřikovací ventil 1.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen	
01250	04E2	4412	Vstřikovací ventil 2.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen	
01251	04E3	4413	Vstřikovací ventil 3.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen	
01252	04E4	4414	Vstřikovací ventil 4.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen	
01253	04E5	4421	Vstřikovací ventil 5.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen	
01254	04E6	4422	Vstřikovací ventil 6.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen	

01255	04E7	4423	Vstřikovací ventil 7.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen	
01256	04E8	4424	Vstřikovací ventil 8.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen	
01257	04E9	4431	Ventil stabilizace volnoběhu	
01258	04EA	4432	Nastavovač vzduchové klapky	
01259	04EB	4433	Relé palivového čerpadla - -vadné/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus	
01260	04EC	4434	Ventil odpojení při deceleraci	
01261	04ED	4441	Taktovací ventil lambda-regulace	
01262	04EE	4442	Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
01263	04EF	4443	Ventil studeného startu	
01264	04F0	4311	Relé dmychadla sekundárního vzduchu	
01265	04F1	4312	Ventil recirkulace spalin - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
01266	04F2	4111	Relé žhavicích svíček - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
01267	04F3	4112	Řídící jednotka automatiky času žhavení	
01268	04F4	4113	Ovladač množství - regulační odchylka/ /horní hodnota dorazu/spodní hodnota dorazu	
01269	04F5	4114	Ventil počátku vstřiku - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru	
01270	04F6	4121	Magnetická spojka klimatizace	
01271	04F7	4122	Nastavovač mísicí klapky	Climatronic
01272	04F8	4123	Servomotor centrální klapky	Climatronic
01273	04F9	4124	Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídící jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu	Climatronic
01274	04FA	4131	Servomotor přetlakové klapky	Climatronic
01275	04FB	4132	Relé magnetických ventilů	
01276	04FC	4133	Hydraulické čerpadlo ABS - - signál mimo toleranci	Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
01277	04FD	4134	Relé hydraulického čerpadla ABS	
01278	04FE	4141	Odpojovací relé EDS	
01279	04FF		Snímač podélného zrychlení - - elektrická závada obvodu/nesmýslný signál	
01282	0502		Ventil přepínání klapky v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus	
01283	0503		Motor klapky v sacím potrubí	
01288	0508		Sv.30 servořízení - příliš velký/malý signál	
01289	0509		Sv.15 servořízení - příliš malý signál	
01290	050A		Referenční napětí servořízení - - zkrat na plus/zkrat na kostru	
01296	0510		Snímač teploty přiváděného vzduchu uprostřed - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	Climatronic
01297	0511		Snímač teploty přiváděného vzduchu v prostoru pro nohy - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru	Climatronic
01300	0514		Řídící jednotka navigace s jednotkou CD - - bez komunikace	Gateway

01301	0515		Řídicí jednotka zadávání řeči - - bez komunikace	Gateway
01302	0516		Řídicí jednotka telematiky - bez komunikace	Gateway
01303	0517		Vysílač a přijímač telefonu - bez komunikace	Gateway
01304	0518		Autorádio - bez komunikace	Gateway
01308	051C		Řídicí jednotka elektroniky střechy - - bez komunikace	Gateway
01309	051D		Řídicí jednotka servořízení - závada/ /bez komunikace	Provéřit snímač servořízení
01310	051E		Řídicí jednotka regulace světlé výšky - - bez komunikace	Gateway
01311	051F		Datová sběrnice: informace - žádný signál	Zvukový systém DSP Navigační systém
01312	0520		Datová sběrnice hnacího systému (CAN- Bus) - vadná/bez komunikace - vadná(sporadická závada) - při příliš pomalém startování	Řízení motoru/ABS/ /převodovka/ /servořízení/Gateway
01314	0522		Řídicí jednotka motoru - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus)	ŘJ nesprávná/chybně nakódovaná
01315	0523		Řídicí jednotka převodovky - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus)	Gateway
01316	0524		Řídicí jednotka ABS - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus)	Gateway
01317	0525		Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích - - vadná/bez komunikace (CAN-Bus)	Přístrojový panel/ /Gateway
01318	0526		Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla - - bez komunikace	Gateway
01319	0527		Řídicí jednotka regulace odstupu - - bez komunikace	Gateway
01320	0528		Řídicí jednotka Climatronic - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus)	Klimatizace/Gateway
01321	0529		Řídicí jednotka airbagu - - vadná/bez komunikace (CAN-Bus)	Airbag/Gateway
01322	052A		Řídicí jednotka multifunkční jednotky - - bez komunikace	Gateway
01324	052C		Řídicí jednotka náhonu na všechna kola - - vadná/bez komunikace (CAN-Bus)	ABS/EDS/Gateway
01325	052D		Řídicí jednotka tlaku vzduchu pneumatik - - bez komunikace	Gateway
01326	052E		Řídicí jednotka multifunkčního volantu - - bez komunikace	Gateway
01327	052F		Řídicí jednotka pomoci při parkování - - bez komunikace	Gateway
01330	0532		Centrální řídicí jednotka komfortního systému - vadná/bez komunikace (CAN-Bus)	Centrální zamykání/ /Gateway
01331	0533		Řídicí jednotka dveří řidiče - - bez komunikace	Gateway
01332	0534		Řídicí jednotka dveří spolujezdce - - bez komunikace	Gateway
01333	0535		Řídicí jednotka ZL dveří - bez komunikace	Gateway
01334	0536		Řídicí jednotka ZP dveří - bez komunikace	Gateway
01335	0537		Řídicí jednotka polohy sedadla/zrcátka řidiče	Gateway

			- bez komunikace	
01336	0538		Koncernová datová sběrnice CAN-K komfortního systému - - vadná/v jednorázovém provozu	Gateway
01341	053D		Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích CAN-K(komfort) - bez komunikace	Gateway
01543	0607		Varovný bzučák pomoci při parkování - - zkrat na kostru	
01545	0609		Snímač pomoci při parkování ZL krajní - - zkrat na plus/zkrat na kostru	
01546	060A		Snímač pomoci při parkování ZL střední - - zkrat na plus/zkrat na kostru	
01547	060B		Snímač pomoci při parkování ZP střední - - zkrat na plus/zkrat na kostru	
01548	060C		Snímač pomoci při parkování ZP krajní - - zkrat na plus/zkrat na kostru	
01549	060D		Napájení snímačů pomoci při parkování - - zkrat na kostru	
01598	063E		Napětí jízdního akumulátoru - - příliš malý signál	
16485	4065		Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál	
16486	4066		Měřič hmotnosti vzduchu - příliš malý signál	
16487	4067		Měřič hmotnosti vzduchu - příliš velký signál	
16490	406A		Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - nesmyslný signál	
16491	406B		Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - příliš malý signál	
16492	406C		Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - příliš velký signál	
16496	4070		Snímač teploty nasávaného vzduchu - - příliš malý signál	
16497	4071		Snímač teploty nasávaného vzduchu - - příliš velký signál	
16500	4074		Snímač teploty chladicí kapaliny - - nesmyslný signál	
16501	4075		Snímač teploty chladicí kapaliny - - příliš malý signál	
16502	4076		Snímač teploty chladicí kapaliny - - příliš velký signál	
16504	4078		Elektrická závada v obvodu potenciometru škrticí klapky	
16505	4079		Potenciometr škrticí klapky - - nesmyslný signál	
16506	407A		Potenciometr škrticí klapky - - příliš malý signál	
16507	407B		Potenciometr škrticí klapky - - příliš velký signál	
16514	4082		Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu	
16515	4083		Sonda 1 - řada válců 1 - příliš nízké napětí	
16516	4084		Sonda 1 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí	
16517	4085		Sonda 1 - řada válců 1 - signál příliš pomalý	
16518	4086		Sonda 1 - řada válců 1 - žádná aktivita	

			signálu	
16519	4087		Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání	
16520	4088		Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada obvodu	
16521	4089		Sonda 2 - řada válců 1 - příliš nízké napětí	
16522	408A		Sonda 2 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí	
16524	408C		Sonda 2 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu	
16525	408D		Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání	
16534	4096		Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada obvodu	
16535	4097		Sonda 1 - řada válců 2 - příliš nízké napětí	
16536	4098		Sonda 1 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí	
16537	4099		Sonda 1 - řada válců 2 - signál přichází příliš pozdě	
16538	409A		Sonda 1 - řada válců 2 - žádná aktivita signálu	
16539	409B		Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání	
16540	409C		Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu	
16541	409D		Sonda 2 - řada válců 2 - příliš nízké napětí	
16542	409E		Sonda 2 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí	
16545	40A1		Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání	
16554	40AA		Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - chybná funkce	
16555	40AB		Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - příliš chudá směs	
16556	40AC		Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - příliš bohatá směs	
16557	40AD		Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - chybná funkce	
16558	40AE		Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - příliš chudá směs	
16559	40AF		Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - příliš bohatá směs	
16684	412C		Detekováno vynechání zapalování	
16685	412D		Vynechání zapalování 1.válce	
16686	412E		Vynechání zapalování 2.válce	
16687	412F		Vynechání zapalování 3.válce	
16688	4130		Vynechání zapalování 4.válce	
16689	4131		Vynechání zapalování 5.válce	
16690	4132		Vynechání zapalování 6.válce	
16691	4133		Vynechání zapalování 7.válce	
16692	4134		Vynechání zapalování 8.válce	
16705	4141		Snímač otáček motoru - nesmyslný signál	
16706	4142		Snímač otáček motoru - žádný signál	
16710	4146		Snímač klepání 1 - nesmyslný signál	
16711	4147		Snímač klepání 1 - příliš malý signál	
16712	4148		Snímač klepání 1 - příliš velký signál	

16716	414C		Snímač klepání 2 - příliš malý signál	
16717	414D		Snímač klepání 2 - příliš velký signál	
16719	414F		Snímač otáček motoru - chybná funkce	
16721	4151		Snímač polohy klikového hřídele - - příliš malý signál	
16725	4155		Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - nesmyslný signál	
16726	4156		Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - příliš malý signál	
16784	4190		Chybná funkce systému recirkulace spalín	
16785	4191		Průchod systémem recirkulace spalín příliš malý	
16786	4192		Průchod systémem recirkulace spalín příliš velký	
16794	419A		Chybná funkce systému sekundárního vzduchu	
16795	419B		Špatná průchodnost systému sekundárního vzduchu	
16796	419C		Chybná funkce řídicího ventilu systému sekundárního vzduchu	
16806	41A6		Řada válců 1 - hlavní katalyzátor neúčinný	
16816	41B0		Řada válců 2 - hlavní katalyzátor neúčinný	
16824	41B8		Chybná funkce odvětrání palivové nádrže	
16825	41B9		Odvětrávací systém palivové nádrže - - chybný průtok	
16836	41C4		Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže	
16837	41C5		Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže	
16885	41F5		Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně Signál rychlosti vozidla - nesmyslný signál	
16890	41FA		Regulace volnoběhu - - otáčky pod požadovanou hodnotou	
16891	41FB		Regulace volnoběhu - - otáčky nad požadovanou hodnotou	
16955	423B		Spínač brzdových světel - nesmyslný signál	
16984	4258		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva	Řízení motoru, ABS
16985	4259		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
16988	425C		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
16989	425D		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
16990	425E		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
17094	42C6		Chybná funkce snímače teploty náplně automatické převodovky	
17106	42D2		Snímač výstupních otáček nedává signál	
17109	42D5		Chybná funkce signálu rychlosti vozidla	
17132	42EC		Elektrická závada ventilu regulace tlaku	
17137	42F1		Elektrická závada ventilu A	
17142	42F6		Elektrická závada ventilu B	
17147	42FB		Elektrická závada ventilu C	
17152	4300		Elektrická závada ventilu D	
17157	4305		Elektrická závada ventilu E	
17509	4465		Sonda 1 - řada válců 1 -	

			- příliš nízké napětí/falešný vzduch	
17510	4466		Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání zkratováno na plus	
17511	4467		Sonda 1 - řada válců 1 - - příliš malý výkon vyhřívání	
17512	4468		Sonda 2 - řada válců 1 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch	
17513	4469		Sonda 2 - řada válců 1 - - vyhřívání zkratováno na plus	
17514	446A		Sonda 1 - řada válců 2 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch	
17515	446B		Sonda 1 - řada válců 2 - - vyhřívání zkratováno na plus	
17516	446C		Sonda 1 - řada válců 2 - - malý výkon vyhřívání	
17517	446D		Sonda 2 - řada válců 2 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch	
17518	446E		Sonda 2 - řada válců 2 - - vyhřívání zkratováno na plus	
17523	4473		Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání zkratováno na kostru	
17524	4474		Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání přerušené	
17540	4484		Sonda 1 - řada válců 1+2 - - vyhřívání zkratováno na plus	
17541	4485		Sonda 1 - řada válců 1+2 - závada elektroniky vyhřívání	
17542	4486		Sonda 2 - řada válců 1+2 - - vyhřívání zkratováno na plus	
17543	4487		Sonda 2 - řada válců 1+2 - - závada elektroniky vyhřívání	
17549	448D		Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota	
17552	4490		Měřič hmotnosti vzduchu - - přerušení/zkrat na kostru	
17553	4491		Měřič hmotnosti vzduchu - zkrat na plus	
17554	4492		Měřič hmotnosti vzduchu - napájecí napětí	
17563	449B		Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus	
17564	449C		Snímač tlaku v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na kostru	
17565	449D		Snímač tlaku v sacím potrubí - - napájecí napětí	
17568	44A0		Snímač teploty v sacím potrubí - - zkrat na kostru	
17569	44A1		Snímač teploty v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na plus	
17570	44A2		Snímač teploty paliva - zkrat na kostru	
17571	44A3		Snímač teploty paliva - - přerušení/zkrat na plus	

17579	44AB		Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - nesmyslný signál	
17580	44AC		Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - příliš malý signál	
17581	44AD		Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - příliš velký signál	
17609	44C9		Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 1.válce	
17610	44CA		Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 2.válce	
17611	44CB		Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 3.válce	
17612	44CC		Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 4.válce	
17613	44CD		Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 5.válce	
17614	44CE		Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 6.válce	
17615	44CF		Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 7.válce	
17616	44D0		Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 8.válce	
17621	44D5		Vstřikovací ventil 1.válce - - zkrat na plus	
17622	44D6		Vstřikovací ventil 2.válce - - zkrat na plus	
17623	44D7		Vstřikovací ventil 3.válce - - zkrat na plus	
17624	44D8		Vstřikovací ventil 4.válce - - zkrat na plus	
17625	44D9		Vstřikovací ventil 5.válce - - zkrat na plus	
17626	44DA		Vstřikovací ventil 6.válce - - zkrat na plus	
17627	44DB		Vstřikovací ventil 7.válce - - zkrat na plus	
17628	44DC		Vstřikovací ventil 8.válce - - zkrat na plus	
17633	44E1		Vstřikovací ventil 1.válce - - zkrat na kostru	
17634	44E2		Vstřikovací ventil 2.válce - - zkrat na kostru	
17635	44E3		Vstřikovací ventil 3.válce - - zkrat na kostru	
17636	44E4		Vstřikovací ventil 4.válce - - zkrat na kostru	

17637	44E5		Vstřikovací ventil 5.válce - - zkrat na kostru	
17638	44E6		Vstřikovací ventil 6.válce - - zkrat na kostru	
17639	44E7		Vstřikovací ventil 7.válce - - zkrat na kostru	
17640	44E8		Vstřikovací ventil 8.válce - - zkrat na kostru	
17645	44ED		Vstřikovací ventil 1.válce - přerušení	
17646	44EE		Vstřikovací ventil 2.válce - přerušení	
17647	44EF		Vstřikovací ventil 3.válce - přerušení	
17648	44F0		Vstřikovací ventil 4.válce - přerušení	
17649	44F1		Vstřikovací ventil 5.válce - přerušení	
17650	44F2		Vstřikovací ventil 6.válce - přerušení	
17651	44F3		Vstřikovací ventil 7.válce - přerušení	
17652	44F4		Vstřikovací ventil 8.válce - přerušení	
17653	44F5		Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru	
17654	44F6		Snímač zdvihu jehly - nesmyslný signál	
17655	44F7		Snímač zdvihu jehly - přerušení/zkrat na plus	
17656	44F8		Regulace počátku vstřiku - - regulační odchylka	
17658	44FA		Příliš nízká hladina paliva v nádrži	
17659	44FB		Ventil počátku vstřiku - zkrat na plus	
17660	44FC		Ventil počátku vstřiku - - přerušení/zkrat na kostru	
17663	44FF		Snímač teploty chladicí kapaliny - - zkrat na kostru	
17664	4500		Snímač teploty chladicí kapaliny - - přerušení/zkrat na plus	
17733	4545		Regulace klepání 1.válce - - dosažena regulační mez	
17734	4546		Regulace klepání 2.válce - - dosažena regulační mez	
17735	4547		Regulace klepání 3.válce - - dosažena regulační mez	
17736	4548		Regulace klepání 4.válce - - dosažena regulační mez	
17737	4549		Regulace klepání 5.válce - - dosažena regulační mez	
17738	454A		Regulace klepání 6.válce - - dosažena regulační mez	
17739	454B		Regulace klepání 7.válce - - dosažena regulační mez	
17740	454C		Regulace klepání 8.válce - - dosažena regulační mez	
17743	454F		Kontrola momentu motoru 2 - - překročena regulační mez	
17744	4550		Kontrola momentu motoru - - překročena regulační mez	
17745	4551		Snímač polohy vačkového hřídele -	

			- zkrat na kostru	
17746	4552		Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus	
17747	4553		Snímač polohy klikového hřídele a snímač rychlosti zaměněny	
17748	4554		Snímač polohy vačkového a klikového hřídele zaměněny	
17749	4555		Zapalování - výstup 1 zkratován na kostru	
17751	4557		Zapalování - výstup 2 zkratován na kostru	
17753	4559		Zapalování - výstup 3 zkratován na kostru	
17762	4562		Snímač dráhy regulačního šoupátka - - elektrická závada obvodu	
17764	4564		Buzení zapalování 1 - zkrat na plus	
17765	4565		Buzení zapalování 1 - zkrat na kostru	
17767	4567		Buzení zapalování 2 - zkrat na plus	
17768	4568		Buzení zapalování 2 - zkrat na kostru	
17794	4582		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
17795	4583		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
17796	4584		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
17799	4587		Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - zkrat na kostru	
17800	4588		Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus	
17801	4589		Elektrická závada zapalování - výstup 1	
17802	458A		Elektrická závada zapalování - výstup 2	
17803	458B		Elektrická závada zapalování - výstup 3	
17804	458C		Poškození zubů kola snímače otáček motoru	
17805	458D		Kolo snímače otáček motoru - - dosažena hranice přizpůsobení	
17808	4590		Elektrická závada obvodu ventilu recirkulace spalin	
17810	4592		Ventil recirkulace spalin - zkrat na plus	
17815	4597		Signál ventilu recirkulace spalin příliš malý	
17816	4598		Signál teploty recirkulace spalin příliš velký	
17817	4599		Elektrická závada odvětrávacího ventilu nádrže	
17818	459A		Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na plus	
17819	459B		Řada válců 2 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký	
17820	459C		Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš malý	
17821	459D		Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš velký	
17822	459E		Netěsnost systému sekundárního vzduchu	
17825	45A1		Signál snímače hladiny paliva příliš malý	
17826	45A2		Signál snímače hladiny paliva příliš velký	
17828	45A4		Elektrická závada obvodu řídicího ventilu sekundárního vzduchu	
17830	45A6		Obvod řídicího ventilu sekundárního vzduchu zkratován na plus	
17831	45A7		Řada válců 1 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký	

17832	45A8		Řada válců 1 - netěsnost systému sekundárního vzduchu	
17833	45A9		Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na kostru	
17834	45AA		Odvětrávací ventil nádrže - přerušení	
17842	45B2		Obvod relé dmyhadla systému sekundárního vzduchu zkratován na plus	
17844	45B4		Elektrická závada obvodu relé dmyhadla systému sekundárního vzduchu	
17849	45B9		Ventil recirkulace spalin - - přerušení/zkrat na kostru	
17908	45F4		Elektrická závada obvodu relé palivového čerpadla	
17909	45F5		Relé palivového čerpadla - zkrat na kostru	
17910	45F6		Relé palivového čerpadla - zkrat na plus	
17912	45F8		Zjištěn průnik vzduchu do sání, neprocházející měřičem	
17913	45F9		Spínač volnoběhu - nespíná/přerušení	
17914	45FA		Spínač volnoběhu - - nerozepíná/zkrat na kostru	
17915	45FB		Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla spodní mez	
17916	45FC		Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla horní mez	
17917	45FD		Obvod nastavení volnoběhu - - elektrická závada	
17918	45FE		Obvod nastavení volnoběhu - - zkrat na plus	
17919	45FF		Ventil přepínání sacího potrubí - - elektrická závada	
17920	4600		Ventil přepínání sacího potrubí - - zkrat na plus	
17923	4603		Ventil přepínání sacího potrubí - - zkrat na kostru	
17924	4604		Ventil přepínání sacího potrubí - - přerušení	
17925	4605		Hlavní relé - elektrická závada obvodu	
17926	4606		Hlavní relé - zkrat na plus	
17934	460E		Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na plus	
17935	460F		Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na kostru	
17936	4610		Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele přerušen	
17945	4619		Ventil odpojení přívodu paliva - - chybná funkce(mechanická závada)	
17946	461A		Ventil odpojení přívodu paliva - - přerušení/zkrat na kostru	
17948	461C		Signál rychlosti vozidla příliš velký	
17950	461E		Snímač úhlu pro pohon škrtkové klapky - - nesmyslný signál	Jednotka ovládání škrtkové klapky
17951	461F		Snímač úhlu pro pohon škrtkové klapky - - příliš malý signál	Jednotka ovládání škrtkové klapky
17952	4620		Snímač úhlu pro pohon škrtkové klapky -	Jednotka ovládání

			- příliš velký signál	škrticí klapky
17953	4621		Chybná funkce ovládání škrticí klapky	Jednotka ovládání škrticí klapky
17954	4622		Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - zkrat na plus	
17955	4623		Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - zkrat na kostru	
17957	4625		Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - přerušení/zkrat na kostru	
17958	4626		Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka, případně Plnicí tlak - regulační odchylka	
17966	462E		Pohon škrticí klapky - elektrická závada obvodu	Jednotka ovládání škrticí klapky
17967	462F		Řídicí jednotka škrticí klapky - - chyba v základním nastavení	Jednotka ovládání škrticí klapky
17969	4631		Ovladač množství - regulační odchylka	
17970	4632		Ovladač množství - horní hodnota dorazu	
17971	4633		Ovladač množství - spodní hodnota dorazu	
17972	4634		Řídicí jednotka škrticí klapky - - pokles napětí při základním nastavení	Jednotka ovládání škrticí klapky
17973	4635		Řídicí jednotka škrticí klapky - - nedosažen spodní doraz	Jednotka ovládání škrticí klapky
17976	4638		Řídicí jednotka škrticí klapky - - mechanická závada	Jednotka ovládání škrticí klapky
17978	463A		Řídicí jednotka motoru zablokována	
17987	4643		Řídicí jednotka škrticí klapky - - přizpůsobení nebylo zahájeno	Jednotka ovládání škrticí klapky
18008	4658		Napájecí napětí - nesmyslný signál, případně sv.15 - příliš nízké napětí	
18010	465A		Sv.30 - příliš nízké napětí	
18011	465B		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
18013	465D		Snímač akcelerace na nerovné vozovce vadný	
18014	465E		Snímač nerovnosti vozovky/řídicí jednotka jmenovitého momentu ABS	
18019	4663		Obvod spínání chybové kontrolky zkratován na kostru	
18020	4664		Řídicí jednotka motoru chybně kódována	
18021	4665		Obvod spínání chybové kontrolky přerušen/zkratován na plus	
18024	4668		Kontrolka doby předžhavení - zkrat na plus	
18025	4669		Kontrolka doby předžhavení - - přerušení/zkrat na kostru	
18026	466A		Relé žhavicích svíček - zkrat na plus	
18027	466B		Relé žhavicích svíček - - přerušení/zkrat na kostru	
18034	4672		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky převodovky	
18038	4676		Snímač polohy plynového pedálu - - příliš malý signál	
18039	4677		Snímač polohy plynového pedálu - - příliš velký signál	

18040	4678		Snímač polohy plynového pedálu - - napájecí napětí	
18041	4679		Snímač 2 polohy plynového pedálu - - příliš malý signál	
18042	467A		Snímač 2 polohy plynového pedálu - - příliš velký signál	
18043	467B		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky klimatizace	
18044	467C		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky airbagu	
18047	467F		Snímače 1/snímač 2 polohy plynového pedálu - nesmyslný signál	
18048	4680		Vadná řídicí jednotka	Řízení motoru
18056	4688		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - vadný hardware, případně vadná	ABS, řízení motoru
18057	4689		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky ABS	ABS, řízení motoru
18058	468A		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva sdružených přístrojů	
18085	46A5		Kontrolka elektrického ovládání plynu - - zkrat na plus	
18086	46A6		Kontrolka elektrického ovládání plynu - - zkrat na kostru	
18186	470A		Elektrická závada předního vstupního ventilu 7	
18188	470C		Pravděpodobnost “cut-in” motoru	
18256	4750		Načtete obsah paměti závad ŘJ motoru	
18259	4753		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky ABS	
18262	4756		Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - vadný hardware, případně vadná	ABS, řízení motoru, řízení převodovky
65535	FFFF	1111	Vadná řídicí jednotka	

Vysvětlivky: PP - přední pravý
PL - přední levý
ZP - zadní pravý
ZL - zadní levý